

**YAESU**  
The radio

C4FM/FM 144/430MHz  
DUAL BAND DIGITAL TRANSCEIVER

# **FTM-200D**

# **FTM-200DS**

取扱説明書 GM編



---

製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。  
この取扱説明書に記載の社名・商品名等は、各社の商標または登録商標です。

この無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。

また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

この取扱説明書は、「GM 機能」に関しての説明が記載されています。

基本的な操作に関しての説明は、本製品に同梱の取扱説明書をお読みください。

---

## 目次

<b>GM 機能とは？</b>	<b>2</b>
<b>GM 機能を使う</b>	<b>2</b>
<b>APL 画面を表示する</b>	<b>3</b>
<b>相手局の位置をリアルタイムに確認する</b>	<b>4</b>
相手局の位置をコンパス画面で表示する	4
相手局の位置情報を登録する	5
<b>受信したメッセージや画像を確認する</b>	<b>6</b>
<b>MESSAGE(メッセージ)や PICT(画像)を送信する</b>	<b>7</b>
新規にメッセージを作成して送信する	7
定型文を使う	9
定型文を登録する	10
確認したメッセージや画像に返信(REPLY)する	10
確認したメッセージや画像を転送(FORWARD)する	11
撮影した写真を送信する	11
<b>GM セットモード一覧表</b>	<b>13</b>
<b>GM セットモード動作一覧</b>	<b>13</b>

## GM 機能とは？

GM(グループモニター)機能は、同じ周波数で GM 機能を動作させている局や DN モードで運用している局が通信範囲内にいるかどうかを自動的に確認して、コールサインごとに距離と方位などの情報を画面で確認することができます。

DG-ID 番号を “00” 以外にしている場合は、GM 機能をオンにしている同じ DG-ID 番号に設定した仲間が交信可能範囲にいるかどうかをチェックします。また、仲間の誰が通信圏内にいるか分かるだけでなく、APL(オートマチックポジションロケーティング)画面では自局を中心とした仲間の位置(最大 4 局まで同時表示)とそれぞれの進行方向がコンパス画面で表示されますので、お互いの位置や距離、移動方向などを瞬時に確認できます。

さらに GM 機能を使って、仲間との間でメッセージや画像などのデータを送ることもできます。

- GM 機能を動作させると、自動で操作バンドが A バンドに切り替わり、通信モードが C4FM デジタル(DN)モードになります。
- GM 機能は、仲間と同じ周波数で運用してください。
- 受信の DG-ID 番号を “00” 以外に設定すると、同じ DG-ID 番号の信号以外は受信できませんのでご注意ください。

メッセージや画像などの送受信をするには市販の microSD カードを本機に挿入してください。

下記容量の microSD メモリカードまたは microSDHC メモリカードに対応していますが、市販されているすべての microSD メモリカードと microSDHC メモリカードの動作を保証するものではありません。また、microSDXC メモリーカードには対応していません。

・ 2GB 　・ 4GB 　・ 8GB 　・ 16GB 　・ 32GB

## GM 機能を使う

### 1. 仲間と周波数をあわせます。

- ・ 仲間との位置情報だけを確認したい場合には、[GM] キーを長押しして、全ての仲間の局で送信と受信の DG-ID 番号を “00” 以外の同じ番号に設定します。
- ・ GM 機能が動作中は周波数の変更はできません。

### 2. [GM] キーを押します。

- ・ GM 機能が動作して、同じ周波数で GM 機能を動作させている局または、DN (V/D) モードで運用している交信圏内にいる局が最大 24 局まで表示されます。
- ・ 交信可能なメンバーのコールサインは白色の文字で表示され、信号強度が強い順に表示されます。なお、[BAND GRP] キーを押すたびに、信号強度順に表示される機能をオン / オフ(信号強度の表示もオフになります)できます。
- ・ 圏外になったメンバーのコールサインは灰色の文字に変わります。
- ・ PTT スイッチを押して、C4FM デジタルの DN モードで交信ができます。



## APL 画面を表示する

APL 画面では、自局を中心としたメンバーの位置(GM 機能で最後に受信した 4 局のメンバーを同時に表示)とそれぞれの進行方向がコンパス画面で表示されますので、お互いの位置や距離、移動方向を瞬時に確認できます。



1. GM 機能の動作中に [F MENU] キーを押してから DIAL ツマミを押します。
  - GM 機能で最後に受信したメンバーの 4 局が APL 画面に表示されます。表示されている局は画面左側にコールサインの先頭 6 文字で表示されます。
  - 自局を中心としてメンバーの方向と距離がコンパス画面に表示されます。自局とメンバーの進行方向も確認することができます。
  - コンパス画面の縮尺は APL 画面を表示させたときに、選択していたメンバーの距離にあわせて自動的に設定されますが、DIAL ツマミをまわして画面の縮尺を変更することもできます。APL 画面でメンバーの位置を表示できる範囲は最大で半径 1,000km です。



### ●APL 画面表示をやめる

1. [SQL BACK] キーを押します。  
通常の GM 画面に戻ります。

## 相手局の位置をリアルタイムに確認する

選択したメンバーの位置がコンパス画面でリアルタイムに確認できます。また、メンバーの現在位置をナビゲーションの目的地として登録することができます。


### 相手局の位置をコンパス画面で表示する

- GM 機能の動作中に DIAL ツマミをまわして位置情報を表示する相手局を選択します。



- DIAL ツマミまたは [DISP] キーを押します。

選択した相手局のコールサインと方向、距離、進行方向が表示されます。



#### ● コンパス画面の表示方法を切り替える

[F MENU] キーを長押し → [DISPLAY] → [6 コンパス] で、DIAL ツマミを押してからまわると、画面の表示方法(画面上側の方向)を“HEADING UP”(ヘディングアップ)と“NORTH UP”(ノースアップ)が切り替わります。工場出荷時設定は“HEADING UP”です。

**HEADING UP :** 常に自分の進行方向が上になるように表示され、コンパスリング (H, S, E, W) が回転して表示されます。

**NORTH UP :** 常に北(N)が上になるよう表示され、自局の進行方向を示す矢印が回転します。

#### ● コンパス画面表示をやめる

- [SQL BACK] キーまたは [DISP] キーを押します。

● スマナビ機能を使用する場合は、[F(SETUP)] キーを長押し → [DISPLAY] → [1 位置情報表示] で、“コンパス”に設定してください。(工場出荷時設定は“COMPASS”です。)

● 交信圏外の相手局の位置情報は、更新できません。  
● 自局または相手局が GPS を捕捉しておらず、位置情報(緯度、経度)をマニュアル設定にしていないとき、または位置情報送信に対応していない C4FM デジタルトランシーバーの場合などで、相手局の信号に位置情報が含まれていない場合や自局の位置情報がない場合にはコンパス表示できません。

● 測位する周辺の環境などによっては、GPS 位置情報は数百mの誤差が生じことがあります。  
● この機能は、GPS 衛星のデータを使用した簡易的な機能です。自局や相手局の位置の目安としてお使いください。



## 相手局の位置情報を登録する

選択したメンバーの現在位置を登録して、ナビゲーションすることができます。

1. GM 機能の動作中に **DIAL** ツマミをまわして位置情報を表示する相手局を選択します。
2. **DIAL** ツマミを押します。  
コンパス画面に相手局が表示されます。
3. [**F MENU**] キーを押してから、**DIAL** ツマミをまわして [**MEM**] を選択して **DIAL** ツマミを押します。  
“★”、“L1”、“L2”が点滅します。
4. **DIAL** ツマミをまわして登録する【★】、【L1】または【L2】を選択して、**DIAL** ツマミを押します。
5. [**SQL BACK**] キーを押します。
  - ・相手局のコールサインと現在の位置情報が登録されて、ナビゲーションがスタートします。
  - ・途中で登録を止めるときは **DIAL** ツマミをまわして [**MEM**] を選択して **DIAL** ツマミを押します。
  - ・登録した位置情報は後から呼び出して、その地点へナビゲーションすることができます。



受信したメッセージや画像を確認する

受信したメッセージや画像を確認します。

- i** GM 機能を使っているときに、新たにメッセージや画像を受信すると、ビープ音が鳴って、自動で“LOG MSG”または“LOG PICT”のリスト画面(以下の手順 3 を参照)が表示されます。

---

  1. [GM] キーを押して GM 機能を動作させます。
  2. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして [LOG] を選択して DIAL ツマミを押します。



3. DIAL ツマミをまわして【MESSAGE】または【PICT】を選択して DIAL ツマミを押します。

VOICE: 本機で録音した音声

(本機で録音した音声を再生して、スピーカーで聴くことができますが、他のトランシーバーに転送することはできません。)




**MESSAGE:** テキストメッセージ

PICT: 画像

“MESSAGE”または“PICT”を選択すると、“LOG MSG”画面または“LOG PICT”画面が表示されます。画面のアイコンは、以下の内容を表しています。

アイコン	説明
受信したメッセージ(未読)	受信したメッセージ(未読)
受信したメッセージ(既読)	受信したメッセージ(既読)
送信したメッセージ	送信したメッセージ
送信に失敗したメッセージ	送信に失敗したメッセージ
受信した画像(未読)	受信した画像(未読)
受信した画像(既読)	受信した画像(既読)
送信した画像	送信した画像
送信に失敗した画像	送信に失敗した画像
オプションのカメラマイクで撮影した写真	オプションのカメラマイクで撮影した写真



- DIAL ツマミをまわして表示するメッセージまたは画像を選択して DIAL ツマミを押します。
  - 選択したメッセージまたは画像が表示されます。
  - [F MENU] キーを押して DIAL ツマミをまわして [FWD] を選択して DIAL ツマミを押すと情報を他のメンバーに転送できます。“確認したメッセージや画像を転送 (FORWARD)する”(11 ページ)を参照してください。
  - [F MENU] キーを押して DIAL ツマミをまわして [REPLY] を選択して DIAL ツマミを押すと、送信した局に返信できます。“確認したメッセージや画像に返信 (REPLY)する”(10 ページ)を参照してください。
  - [F MENU] キーを押して DIAL ツマミをまわして [DEL] を選択して DIAL ツマミを押すと、“DELETE?”と確認画面が表示されます。DIAL ツマミをまわして [OK] を選択して DIAL ツマミを押すと情報を削除します。
- [SQL BACK] キーを押すと、“LOG MSG”画面または“LOG PICT”画面に戻ります。
- [DISP] キーを押すと、相手局の一覧表示に戻ります。

## MESSAGE(メッセージ)や PICT(画像)を送信する

GM 機能を使って、メッセージや画像を送信します。

送信する方法には、次の 4 種類があります。

- 新規に MESSAGE を作成して送信します。
- 確認した MESSAGE や PICT に返信(REPLY)します。
- 確認した MESSAGE や PICT を転送(FORWARD)します。
- 撮影した PICT を送信します。

## 新規にメッセージを作成して送信する

新規に作成したメッセージをメンバーに送信します。

- [GM] キーを押して GM 機能を動作させます。
- [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして [LOG] を選択して DIAL ツマミを押します。



- DIAL ツマミをまわして [MESSAGE] を選択して DIAL ツマミを押します。

LOG MSG リストが表示されます。

LOG MSG			
NEW			
JA6YPC- 7	12:34	JA1YOE-13	08:56
JA1YOE- 9	06:17	JQ1YBG-14	05/05
JA1ZRL- 9	04/24		

4. DIAL ツマミをまわして【NEW】を選択して DIAL ツマミを押します。

LOG MSG	
NEW	
④ JA6YPC-7	12:34
④ JA1YDE-13	08:56
④ JQ1YBF-9	06:17
④ JQ1YBG-14	05/05
④ JA1ZRL-9	04/24

NEW	SEND	EDIT	SAVE

5. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして【EDIT】を選択して DIAL ツマミを押します。  
メッセージ入力画面が表示されます。

6. 取扱説明書 <基本編> の“文字入力画面の操作”を参照して、メッセージ(最大半角 80 文字)を入力します。

- DIAL ツマミをまわして【定型】を選択して DIAL ツマミを押すと定型文を使って、メッセージを簡単に入力することができます。詳しくは“定型文を使う”(9 ページ)を参照してください。
- メッセージ入力画面では半角 20 文字ずつ表示します。

7. 入力が完了したら DIAL ツマミを長押しします。

メッセージの全文が表示されます。

8. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして【SEND】を選択して DIAL ツマミを押します。

- 送信を中止する場合は【BACK】キーを押すと、入力したメッセージをキャンセルしてリスト画面に戻ります。
- 入力したメッセージを定型文として登録する場合は、[F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして【SAVE】を選択して DIAL ツマミを押します。詳しくは“定型文を登録する”(10 ページ)を参照してください。
- 入力を続ける場合は [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして【EDIT】を選択して DIAL ツマミを押します。

9. DIAL ツマミをまわして【ALL】を選択して DIAL ツマミを押すとメッセージが送信されます。

- 特定の局を宛先に指定する場合は、DIAL ツマミをまわして相手局を選択して DIAL ツマミを押すとメッセージが送信されます。

- 
- 交信圏外の局は選択することができません。
  - 宛先とは、画面の宛先部分に“ALL”と表示させるか、“特定の局のコールサイン(名前)”を表示させるかの違いです。特定の局のコールサイン(名前)を宛先に指定しても、同じ周波数で GM 運用中の交信圏内にいる局はメッセージを見るすることができます。
-

## 定型文を使う

本機には43個のメッセージ用定型文があらかじめメモリーされていますので、文字入力の手間を省くことができます。また、入力したメッセージを新たに定型文として最大10個まで登録することができます。

QRM	Merry Christmas!	OK!
QRP	レンラク クダサイ	NG!
QRT	MSG オクッテ	リョウカイ！
QRX	PICT オクッテ	ゴメン！
QRZ	マタ MSG オクルネ	ダイジョウブ！
QSY	マタ PICT オクルネ	モウスコシマッテネ
アリガトウゴザイマシタ	オクレマス	イマ QSO デキナイ
オハヨウゴザイマス	ジュウタイデオクレマス	モウシワケアリマセン
オツカレサマデス	スグイキマス	ヨロシクオネガイシマス
オヒサシブリデス	マッテマス	ヘンコウシマス
コンニチハ	ムカエニキテ！	チュウシシマス
コンバンハ	ガンバッテ !!	エンキシマス
オヤスミナサイ	Thank you!	シキュウ
Happy birthday!	アリガトウ	—
A HAPPY NEW YEAR	ゴメンナサイ	—

1. “新規にメッセージを作成して送信する”(7ページ)の手順1～5にしたがってメッセージ入力画面を表示します。

2. DIAL ツマミをまわして【定型】を選択して DIAL ツマミを押します。

- 定型文のリストが表示されます。
- “1”～“10”には、最大半角80文字のテキストを定型文として登録しておくことができます。



3. DIAL ツマミをまわして使用する定型文を選択して DIAL ツマミを押します。

- 定型文がカーソル位置にメッセージテキストとして入力されます。
- いくつかの定型文や新たに入力したテキストを組み合わせてメッセージを入力することができます。



4. DIAL ツマミを長押しします。

メッセージの全文が表示されます。

文字を追加して入力する場合は、“新規にメッセージを作成して送信する”(7ページ)の手順1～7を参照してメッセージを入力します。



## 定型文を登録する

最大半角 80 文字のメッセージを、定型文(10 件)として登録できます。

登録したメッセージは、あらかじめ用意されている 43 個の定型文と同じように呼び出して、使うことができます。

1. “新規にメッセージを作成して送信する”(7 ページ)の手順 1 ~ 7 を参照して定型文に登録するテキストを入力します。

2. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして [SAVE] を選択して DIAL ツマミを押します。

3. 定型文のリストが表示されます。

アカ"トウコ"サ"イミタ .....
1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

4. DIAL ツマミをまわして、登録する番号“1”～“10”を選択します。

5. DIAL ツマミを押します。

- ・テキストが定型文としてメモリーされ、メッセージ入力画面に戻ります。
- ・すでに定型文が登録されている番号に登録すると、以前の定型文は上書きされます。
- ・登録を中止する場合は [SQL BACK] キーを押します。

アカ"トウコ"サ"イミタ .....
1 .....
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

## 確認したメッセージや画像に返信(REPLY)する

確認したメッセージや画像を送信した局に返信します。

1. “受信したメッセージや画像を確認する”(6 ページ)の手順 1 ~ 4 に従って、確認する情報(MESSAGE または PICT)を選択します。

選択した情報が表示されます。

2. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして [REPLY] を選択して DIAL ツマミを押します。

- ・自動で宛先にメッセージまたは画像を送信した局のコールサインが設定されます。
- ・返信できるのは自局が受信したメッセージ(右向きのアイコン)のみです。

3. DIAL ツマミをまわして [EDIT] を選択して DIAL ツマミを押します。

メッセージ入力画面が表示されます。

4. “新規にメッセージを作成して送信する”(7 ページ)の手順 1 ~ 7 を参照してメッセージを入力します。

5. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして [SEND] を選択して DIAL ツマミを押します。

作成したメッセージがメッセージまたは画像を送信した局に返信されます。

## 確認したメッセージや画像を転送(FORWARD)する

確認したメッセージや画像をメンバーに転送します。

1. “受信したメッセージや画像を確認する”(6 ページ)の手順 1 ~ 4 に従って、確認する情報(MESSAGE または PICT)を選択します。  
選択した情報が表示されます。
2. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして[FWD]を選択して DIAL ツマミを押します。
3. DIAL ツマミをまわして[ALL]を選択して DIAL ツマミを押すと転送されます。

- 交信圏外の局は選択することはできません。
- 宛先とは、画面の宛先部分に“ALL”と表示させるか、“特定の局のコールサイン(名前)”を表示させるかの違いです。特定の局のコールサイン(名前)を宛先に指定しても、同じ周波数で GM 運用中の交信圏内にいる局はメッセージを見るすることができます。

## 撮影した写真を送信する

オプションのカメラ付きスピーカーマイク(MH-85A11U)を使用して撮影した写真をグループメンバーに送信します。

- カメラ付きスピーカーマイク(MH-85A11U)で写真を撮影する操作について、詳しくは、取扱説明書 <基本編> の“写真を撮影する スナップショット機能”を参照してください。
- MH-85A11U の[D-TX](画像転送ボタン)キーを押すと、最後に撮影した写真をワンタッチで送信することができます。

1. [GM] キーを押します。  
交信圏内にいる相手局が表示されます。
2. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして [LOG] を選択して DIAL ツマミを押します。



3. DIAL ツマミをまわして[PICT]を選択して DIAL ツマミを押します。  
microSD メモリカードに記録された画像の一覧が表示されます。



4. DIAL ツマミをまわして送信する画像を選択して DIAL ツマミを押します。  
選択した画像が表示されます。
5. [F MENU] キーを押してから、DIAL ツマミをまわして[SEND]を選択して DIAL ツマミを押します。

6. DIAL ツマミをまわして【ALL】を選択して DIAL ツマミを押します。画像が送信されます。

- ・特定の局を宛先に指定する場合は、DIAL ツマミをまわして相手局を選択して DIAL ツマミを押すと画像が送信されます。
- ・途中で送信を中止するには [SQL BACK] キーを押します。



- 
- 交信圏外の局は選択することはできません。
  - 宛先とは、画面の宛先部分に“ALL”と表示させるか、“特定の局のコールサイン(名前)”を表示させるかの違いです。特定の局のコールサイン(名前)を宛先に指定しても、同じ周波数で GM 運用中の交信圏内の局は画像を受信することができます。
-

## GM セットモード一覧表

セットモード番号 / 項目	機能説明	選択できる項目 (太字は工場出荷時の値)
56 DP-ID LIST	登録されている DP-ID のリストを表示	—
57 レンジ リンガー	交信圏内局確認時のビープ音の設定	<b>OFF/ON</b>
58 RADIO ID	無線機固有の番号を表示	—
59 LOG LIST	録音した音声、受信したメッセージ画像のリスト表示	—

## GM セットモード動作一覧

### ●56 DP-ID LIST

#### DP-ID リスト表示

**解説：**相手局の DP-ID(デジタルパーソナル ID)を登録したり、登録されている DP-ID を削除する際の DP-ID リスト画面を表示します。

DP-ID 機能について、詳しくは取扱説明書 < 詳細編 > の “デジタルパーソナル ID(DP-ID) 機能”を参照してください。

### ●57 レンジ リンガー

GM 運用局が交信圏内に入ったときと出たときに、ビープ音で知らせる機能です。

**設定項目：** OFF/ON

**工場出荷時：** OFF

**解説：** GM 運用中、同じ周波数で GM 機能を動作させているメンバーが交信圏内に入ったときと出たときにビープ音で知らせることができます。

ON： GM 運用局が交信圏内に入ったとき、または出たときに、ベル音を鳴らします。

OFF： ビープ音は鳴りません。

### ●58 RADIO ID

#### RADIO ID の表示（編集できません）

**解説：** C4FM デジタルモードの通信では、無線機ごとに異なる固有の Radio ID を送信します。RADIO ID は数字とアルファベットの 5 衔の組み合わせで、工場出荷時に書き込まれていて変更することはできません。

本機を使用して自局で WIRES-X ポータブルデジタルノード局を開設する場合には、当社の WIRES-X ウェブサイト (<https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php>) で登録が必要です。登録の申請時にはこの RADIO ID を正確に入力してください。(アルファベットには大文字と小文字の区別がありますのでご注意ください。)

- 本機に HRI-200 を接続して WIRES-X のノード局を開設する場合の申請時には RADIO ID ではなく HRI-200 のシリアル番号(8 衎)で申請します。
- ローカルにある WIRES-X オープンノード局を経由して WIRES-X によるインターネット通信をする場合には、登録などは不要ですぐに楽しむことができます。

## ●59 LOG LIST

### LOG LIST の表示

解説：送信または受信したメッセージや画像、および録音した音声のリストを表示します。

VOICE： 録音した音声のリストを表示します。

MESSAGE： 送信および受信したメッセージのリストを表示します。

PICT： 送信および受信した写真のリストを表示します。

DIAL ツマミでファイルを選択してから DIAL ツマミを押すと、再生または表示させることができます。



本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、当社カスタマーサポートにお願いいたします。

**八重洲無線株式会社 カスタマーサポート**

電話番号 0570-088013

受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:00

---

**八重洲無線株式会社** 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル

---